

**KAFFE
LOGIC**

Kaffelogic Boost Kit

Instrucțiuni de utilizare


Ce este în cutie

- 1x Inel scurt de extensie pentru camera de prăjire BOOST.
- 1x Inel înalt de extensie pentru camera de prăjire BOOST.
- 1x Cod de activare BOOST.


Activare

1. Deschide Studio pe laptop.
2. Conectați cablul USB-C la laptop și la cuptorul cu microunde.
3. Porniți cuptorul.
4. În Studio, faceți clic pe Ajutor > Activare funcții.
5. În fereastra pop-up, introduceți codul de pe spatele cardului de activare Boost și faceți clic pe activare.
6. Starea se va schimba de la „Inactiv” la „Activ”. Dacă nu se schimbă, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Cum se utilizează



Cântăriți cantitatea dorită de cafea (în trepte de 10 g).




Dacă prăjiți o încărcătură mai mare, introduceți un inel BOOST.

Turnați cantitatea de cafea în prăjitor.

Press ▶ to load
K-logic classic




Selectați-vă profilul și apăsați *Start* .



Select load size
[120g] then ▶

Vi se va solicita să selectați

încărcați dimensiunea cu butoanele + și -.



0:01 L3.5 * 28.9
K-logic classic

Apăsați *Start* pentru a începe friptura.

Informații suplimentare

- Inelele BOOST incluse sunt extensii care împiedică căderea boabelor de cafea prăjite atunci când scoateți colectorul de pleavă. Puteți prăji cantități mai mici fără ele.
- Dacă doriți să frigeți o friptură standard sau „fără accelerare”, selectați cantitatea de 120 g și frigeți normal.
- Dacă doriți să verificați mișcarea boabelor de cafea înainte de prăjire, utilizați funcția Previzualizare ventilator cu cafeaua încărcată în prăjitor. După selectarea profilului, apăsați butonul de meniu și selectați Previzualizare ventilator. Aceasta va porni ventilatorul fără căldură pentru a vă asigura că boabele se mișcă suficient.

Dimensiuni mai mari ale lotului

Este posibil ca unele tipuri de cafea să nu se prăjească identic la încărcături mai mari. De obicei, acest lucru se poate aplica cafelelor cu densitate mare, dimensiuni mici ale sitei sau de calitate inferioară. Dacă observați „blocarea boabelor” (mișcarea boabelor se oprește în timpul prăjirii), arsuri sau neuniformități crescute la încărcături mai mari, prăjiți pur și simplu încărcături mai mici până când atingeți punctul ideal pentru cafeaua dorită.

Sprijin

Pentru orice asistență, vă rugăm să contactați serviciul de asistență de la kaffelogic.com/help.

Garanția și modul de utilizare a produsului

Produsele beneficiază de perioada de garanție standard stabilită prin lege. Această garanție este netransmisibilă și nu este posibilă compensarea în numerar. Garanția nu acoperă produsele care au fost utilizate în alt mod decât cel specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.

Garanția nu acoperă, de asemenea:

- Daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, neglijarea îngrijirii sau orice altă utilizare în scopuri care nu sunt menționate în acest manual.
- Deteriorările aspectului exterior, daunele cauzate de coroziune sau de uzura treptată.

Orice intervenție sau reparație efectuată de persoane neautorizate duce la anularea garanției produsului.

Vânzător și importator: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

