



**WACACO**

Cântar digital Wacaco Exagram  
*instrucțiuni de utilizare*

## **INSTRUCȚIUNI**

### Pornire / oprire

Butonul de pornire este situat în partea de jos a dispozitivului. Pentru a porni / opri, țineți apăsat butonul timp de 1 secundă.

### Mod de cântărire

Așezați obiectul de cântărit în centrul platformei de cântărire. Asigurați-vă că afișajul arată valoarea 0,00g înainte de cântărire (dacă este necesar, utilizați funcția de scădere - tare). Greutatea maximă a obiectului cântărit este de 2000 g.

### Schimbarea unității de măsură

Apăsați de două ori butonul „timer” pentru a schimba unitatea de măsură, cântarul va confirma această acțiune printr-un bip.

### Funcția de scădere – tare

De exemplu, dacă cântăriți cafeaua în portafiltru, mai întâi așezați portafiltrul pe platforma de cântărire. Apăsați butonul tare pentru a afla valoarea portafiltrului. Apoi turnați cafeaua și măsurați greutatea acesteia în mod standard.

### Cronometru

Apăsând butonul „timer” porniți cronometru. Apăsând din nou opriți cronometrul. Ținând apăsat butonul „timer” timp de două secunde veți reseta cronometrul.

## **ATENȚIE**

- Este un dispozitiv precis. Manevrați-l cu grijă pentru a preveni decalibrarea.
- A nu se utiliza în medii umede.
- Asigurați-vă că lichidul nu curge în afara suportului din silicon.
- Nu cântăriți obiecte mai grele de 2 kg (2000 g), aceasta ar putea deteriora cântarul.
- Utilizați numai baterii încărcate complet. Bateriile descărcate pot afișa valori incorecte de cântărire.
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din acesta.
- Când depozitați produsul, nu așezați obiecte pe cântar, cel mai bine este să depozitați cântarul în cutia furnizată.
- Nu expuneți produsul la căldură radiantă.
- În timpul cântăririi așezați produsul pe o suprafață plană.

## **LICHIDARE**

Aruncați aparatul la un punct de colectare adecvat pentru deșeurile electronice.

## **SIGURANȚĂ**

Produsul respectă standardele de siguranță CE și FC.

## **GARANȚIA**

Pentru produsul Exagram este oferită prin legea stantard o perioadă de garanție stabilită. Această garanție este netransferabilă și nu este posibilă compensarea în numerar. Garanția nu se aplică produselor care au fost utilizate în alt mod decât cel specificat în acest manual de instrucțiuni.

De asemenea, garanția nu se aplică pentru:

- daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare, neglijarea îngrijirii sau a oricărei alte utilizări a produsului Exagram în scopuri care nu sunt menționate în acest manual.
- deteriorarea aspectului exterior, deteriorarea cauzată de coroziune sau uzură treptată.

Orice fel de intervenții sau reparații efectuate de persoane neautorizate vor duce la anularea garanției produsului.

### **INGREDIENTE**

Aparatul de cafea este fabricat din plastic rezistent, fără conținut de BPA. Portafilterul este fabricat din oțel inoxidabil.

### **ALTE**

Vânzător și importator: NajTrade s.r.l., Húskova 31, 04023 Košice, CUI: 50590502.

Producător: Wacaco Company Limited, Fabricat în China.

Aparatul de cafea poate fi cumpărat la adresa [www.ecocapsule.ro](http://www.ecocapsule.ro)