



**Ecocapsule.ro** reîncărcabile  
pentru aparate de tip Dolce  
Gusto<sup>®</sup>

**SEALPOD**

instrucțiuni de utilizare

## Cum să utilizați o capsulă SEALPOD?

1. Așezați o sită din oțel inoxidabil în partea de jos a capsulei. Dacă pregătiți espresso, atunci cu dinții în sus și dacă cafea clasică de picurare, invers.
2. Puteți introduce pe sită un filtru de hârtie (nu este inclus în pachet).
3. Umpleți capsula cu 9 grame de cafea măcinată până la prima margine interioară (un capac din oțel inoxidabil îl atașează).
4. Apăsați ușor cafeaua din capsulă, nu apăsați tare, ar putea provoca o scurgere mai mică de cafea prin capsulă. Apăsarea finală o faceți cu ajutorul capacului din oțel inoxidabil.
5. Instalați capacul de silicon.
6. Așezați capsula în suportul de cafea astfel încât să fie centrată pe ac, și acul să fie așezat în orificiul perforat. Pentru orientarea corectă vă va ajuta săgeată și 3 decupaje în jurul perimetrului de capacului.
7. Capsula este gata pentru uz normal. Apoi, urmați instrucțiunile pentru utilizarea aparatului de cafea.

## Sfaturi pentru utilizarea produsului

- Asigurați-vă că orificiul este poziționat corect, pentru că acul trebuie să se potrivească exact cu orificiul.
- Umpleți capsula cu 9 - 10 grame de cafea fin măcinată.
- Dacă vă pregătiți cafeaua singur, alegeți o râșniță de măcinat cafea cu pietre și grosimea măcinării să fie cu puțin mai groasă decât la un espresso clasic.

- Dacă utilizați cafea fin măcinată sau preparați ceai, vă recomandăm să utilizați un filtru de hârtie - îndepărtează și cele mai mici particule.

## Garanția și modul de utilizare a produsului

Pentru utilizarea corectă este necesar să se urmeze exact instrucțiunile de utilizare. Utilizarea incorectă a produsului poate provoca deteriorarea aparatului de cafea. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Produsul este destinat utilizării numai în aparatele de cafea Dolce Gusto®. Nu este vorba despre un produs original de la Nestlé. Dolce Gusto® este o marcă comercială înregistrată Nestlé

Nu expuneți produsul la frig, praf sau foc. Produsul nu este destinat spălării în mașina de spălat vase. După fiecare utilizare, este necesar să demontați produsul și manual să-l clătiți în apă, puteți folosi și săpun.

Demontați capsula doar după ce sa răcit. Ați putea să vă ardeți.

## Materiale utilizate

- capsulă, sită, capac: oțel inoxidabil 304
- capac: cauciuc din silicon (fără BPA)

**Vânzător:** NajTrade s.r.o. cu sediul în Húskova 31, 040 23 Košice, Slovacia.

CUI: 50590502, NIF: 2120382396, [www.ecocapsule.ro](http://www.ecocapsule.ro)

Fabricat în Taiwan.