

Kit de curățare EKO CLEAN

pentru aparatele de cafea cu capsule
reîncărcabile

(instrucțiuni de utilizare)



Pachetul conține:

1x pulbere pentru curățare URNEX Cafiza 2 (1 x plic 30g), 4x soluție de decalcifiere (4x plic 25g), instrucțiuni de utilizare, distribuitor de plastic.

Instrucțiuni de utilizare:

Pentru dozare și utilizare, mai întâi urmați instrucțiunile de curățare a aparatului de cafea. Dacă nu este definită metoda exactă de curățare, utilizați următoarele instrucțiuni:

I. Îndepărtarea sedimentelor de cafea cu ajutorul pulberilor pentru curățare URNEX Cafiza 2

1. Jumătate de măsurare (aproximativ 5g) o presărați în capacul reîncărcabil, acesta după instrucțiuni îl pliați în aparatul de cafea.

2. Porniți aparatul de cafea în poziția de preparare a cafelei (apă fierbinte) și lăsați să curgă aproximativ 0,5 l de apă sau jumătate din rezervor.

3. Într-un recipient de 1 litru cu apă turnați 1 măsură (aproximativ 10g) de pulbere pentru curățare și în recipient puneți toate piesele pe care doriți să le curățați (alte capsule reîncărcabile, grilă ..). O parte din apă o puteți pune în recipientul de deșeu a aparatului de cafea. Lăsați apa cu pulberea timp de 10 minute, apoi apa o aruncați și clătiți toate piesele cu apă.

4. Dacă nu intenționați să îndepărtați calcarul din apă, clătiți bine aparatul cu apă curată conform procedurii II. fără pulbere de decalcifiere.

II. Îndepărtarea calcarului și clătirea finală:

1. În rezervorul de cafea se toarnă 0,5 l de apă amestecată cu pulberea de decalcifiere. Pulberea se amestecă în apă.

2. Permiteți întregului conținut al rezervorului să curgă peste aparatul de cafea. La un aparat de cafea Nespresso, închideți aparatul de cafea fără o capsulă. La un aparat de cafea Dolce Gusto, plasați în suport o capsulă reîncărcabilă goală.

3. Lăsați să curgă întreaga apă cu pulbere.

4. Turnați apă curată în rezervor și lăsați-o să curgă toată. Repetați procedura (punctul 4). Prima cafea făcută este recomandabil să o aruncați și să beți doar a doua.

Informații utile privind siguranța utilizării pulberului de curățare URNEX Cafiza 2:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Iritant pentru piele. Cauzează iritarea gravă a ochilor. Spălați bine după manipulare.

LA CONTACTUL CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Dacă utilizați lentile de contact și este posibil, scoateți-le. Continuați clătirea. Dacă persistă iritarea ochilor: solicitați ajutor medical / îngrijire. LA CONTACTUL CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Dacă apare iritarea pielii: solicitați ajutor medical / îngrijire.